



**UWAGI**

1. Luz wymagany przez inwestora uzyskać poprzez doginanie łopat istniejącym przyrządem

2. Śruby poz. 16 zabezpieczyć przed odkręceniem przez posmarowanie gwintu preparatem 'Loctite' nr 620

